

DOCUMENTATION TECHNIQUE

DU TERMINAL DE SAISIE « NEO »

DE LA MARQUE PSION® TEKLOGIX

Document détaillant les paramétrages nécessaires au bon fonctionnement du terminal de saisie « Néo ».

Identification : NCPI – Documentation technique Néo

Version : 1.1

Date d'application : 01/01/2016

Rédigé par : Christelle CAUNEILLE

Vérifié par : Christophe ALTABELLA

Approuvé par : Patrick HUGAIN


Référence :





PARAMETRAGE

Lecteurs code barre


Pour paramétrer la lecture des codes-barres :

- aller dans le menu Démarrer ,
- choisir « Settings »,
- « Control Panel » et aller dans « Scanners ».






Faire le « + » devant les codes 39, EAN 13 et EAN 8



Pour chaque code,
cliquer sur le « + »
devant « Add Remove
Data »

Double cliquer sur
« Prefix char » et faire
« Enter » avec le
clavier du Néo
Double cliquer sur
« Suffix char » et faire
« Tab » avec le clavier
du Néo



Pour le code MSI Plessey, cliquer sur le « + » présent devant



Pour renseigner chaque paramètre, double cliquer dessus et mettre le paramétrage suivant :

Enabled= on
Enabled plessey = off
Check digit verification = mod 10 check
Transmit check digit = off
Plessey transmit check digit = off
Minimum length = 6
Plessey minimum length = 0

Tout doit être renseigné à zéro

Cliquer sur le « + » devant « Add Remove Data »


Double cliquer sur « Prefix char » et faire
« Enter » avec le clavier du Néo
Double cliquer sur « Suffix char » et faire « Tab »
avec le clavier du Néo





CONNEXION


Aller dans le menu démarrer  -> Programmes -> Wifi Config et sélectionner le 2^{ème} onglet « Configurer ».




1. Appuyer sur scan

2. Sélectionner la ligne correspondante à votre box

3. Cliquer ensuite sur « Add New »




1. Si votre box utilise le type de sécurité WEP




4. rentrer la clé présente sur la box et valider par « OK »

5. Appuyer sur « Connect »




6. Vous êtes connectés, info de la connexion.

Faites « OK » pour sortir.






2. Si votre box utilise le type de sécurité WPA




4. choisir « TKIP + AES »,
puis taper le mot de passe
PSK (clé présente sur la
box) et faire « OK ».

5. Cliquer sur « Connect »



6. vous êtes connectés,
info de la connexion.


Faites « OK » pour sortir.





Connexion modem



Aller dans le menu démarrer  -> Setting-> Control panel -> Dialing



1. Choisir « Work »
Cocher « Tone dialing »
Décocher le reste
Cliquer sur le bouton
« Edit »

2. mettre « G » dans toutes les zones de texte et faire « OK ».

3. faire « OK » dans la fenêtre
« Dialing Properties »




Aller dans le menu démarrer  -> Setting-> Control panel -> Network and Dial-up connections -> Double cliquer sur « Make new connection »

1. Mettre le nom « Magne »


2. cocher « Dial-Up Connection »

3. appuyer sur la touche « Next »







4. Sélectionner le modem et cliquer sur le bouton « Configure »




5. Vérifier les infos suivantes :
Baud rate : 19200
Data bits : 8
Parity : none
Stop bits : 1
Flow control : Hardware
Ne rien cocher
Aller dans l'onglet « Call Options »




6. Tout décocher et cliquer sur « OK »



7. Saisir « 0466657316 »
Et cliquer sur « Finish »



8. après avoir double cliqué sur « Magne » dans la fenêtre de Connection renseigner les éléments suivants :
User Name : Adherent
Password : adherent
Domain : ne rien mettre
Cocher « Save Password »
Et faire « Connect » pour tester.



Votre connexion est maintenant établie.




Connexion du néo à l'ordinateur


La connexion de votre terminal de saisie s'effectue par câble USB branché sur le socle. Une fois le câble branché, vous connectez le terminal de saisie à l'ordinateur en le posant sur son socle. Sur l'ordinateur, la connexion s'effectue avec le « Gestionnaire pour appareil Windows mobile » téléchargeable ici :

<https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=3182>

Un message va s'afficher sur l'appareil



Une fenêtre va s'ouvrir sur l'ordinateur



Si la fenêtre ne s'ouvre pas sur l'écran ou le mot « Connecté » n'apparaît pas alors la connexion n'est pas effectuée, il vous faut donc :


- ❖ Débranchez / Rebranchez l'appareil
- ❖ Ou Appelez le service technique




SAUVEGARDE

Afin de conserver votre programme et le paramétrage du terminal de saisie, il est fortement conseillé d'effectuer une sauvegarde.


Dans le menu **Démarrer**  -> **Settings** -> **Control Panel** -> **Total Recall**



Sélectionner « Create Profile »




Cliquer sur la « flèche de droite »





Sélectionner « Advanced Backup »

Et faire « flèche suivante »



Cocher files overwritten cela ouvre une fenêtre, tout cocher dans cette fenêtre et faire ok



Revenant sur cette fenêtre cocher « Registry » et cliquer sur « Create profile »


Le néo va faire un reboot. Une fois le reboot terminé, cliquer sur « Finished. »



RESTAURATION


Dans le cas d'une réinitialisation du terminal de saisie ou d'une batterie vidée, après avoir redémarré l'appareil, la restauration de sauvegarde réactivera les paramètres et logiciels précédemment installés.

Dans le menu **Démarrer**  -> **Settings** -> **Control Panel** -> **Total Recall**




Sélectionner « Restore Profile »


Sélectionner
« \Flash Disk\Default1.pfl » et
Cliquer sur la « flèche de
droite »



Cliquer sur la « flèche de droite »



Cocher « Default Restore » et
Cliquer sur « Restore profile »



Une fois la restauration terminée, cliquer sur
« Finished. ». Le néo va faire un reboot.